

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



VJ-51

ОКОРОЧНЫЙ (ЗАЧИСТНОЙ) СТАНОК

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Окорочный (зачистной) станок ВJ-51 предназначен для снятия тонкого наружного прорезиненного слоя рукава высокого давления, имеющего в своей конструкции стальную оплетку. Выполнение этой процедуры позволит максимально точно и плотно установить муфту на рукав. Без ее проведения качественную опрессовку выполнить не удастся. После снятия внешнего/внутреннего слоя резины с рукава зубцы муфты максимально вклиниваются в проволочную навивку, создавая высокопрочное соединение. Благодаря этому повышается его надежность и увеличивается эксплуатационный срок.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
Сетевое питания	220В
Диаметр рукавов (мм)	6 - 51;
Тип рукава	4SH, 4SP
Мощность двигателя	3кВт
Частота вращения	200 оборотов в мин
Габариты (мм)	530x500x1200
Вес без упаковки (кг)	80 кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО (ШТ)
Паспорт	1
Комплект для окорки	10
Корпус в сборе	1

4. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / ТРАНСПОРТИРОВКА

Станок можно легко перевезти, не разбирая его. Тем не менее, важно учесть следующее:

- Убедитесь, что подъемные тросы не прикреплены к непрочным элементам станка.
- Избегайте ударов или раскачивания во время подъема или установки.
- Если станок необходимо перевезти, важно жестко зафиксировать его в транспортном средстве.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

- Устойчиво расположите станок, обеспечив оптимальную опору.
- Убедитесь, что штепсельная розетка имеет те же фазовые характеристики, что и электродвигатель, и что линия электропитания оснащена дифференциальным предохранительным размыкателем и предохранителем от перегрузки.
- Убедитесь, что все подверженные износу части чистые.